



# LÁMINAS DECORATIVAS AFD

## Herramientas necesarias

- Cepillo y espátula
- Lija de madera
- Regla para corte
- Espátula tipo Gold o espátula húmeda
- Secador de aire caliente o decapante térmico
- Metro y cutter o cuchilla afilada

## Accesorios recomendados

- Cleaner suave para eliminar grasa y suciedad
- Imprimación (primer) para mejorar adhesión en superficies porosas

## Preparación de la superficie

1. Limpieza: Usa cleaner suave para eliminar polvo, grasa o suciedad.
2. Superficies porosas: Aplica imprimación para asegurar una correcta fijación.
3. Lijado: Lija cualquier área rugosa y limpia el polvo residual.
4. Secado: En paredes de yeso o superficies en bruto, espera mínimo 3 semanas antes de instalar la lámina.
5. Prueba previa: Si es posible, realiza un ensayo con una muestra de 20 x 20 cm. Déjala 1-2 semanas para verificar que no aparezcan burbujas o arrugas.

## Instalación en superficies planas

1. Corta la lámina dejando un margen extra de 5 cm para ajustes.
2. Despegue los primeros 10 cm del film protector y dóblalos para facilitar la aplicación en seco.
3. Coloca la lámina desde arriba, alineando bien especialmente si tiene patrones o líneas.
4. Presiona con la espátula en ángulo de 45°, realizando movimientos suaves de abajo hacia arriba y luego al revés.
5. Retira el film protector poco a poco (de 20 a 30 cm), y continúa presionando para evitar burbujas.
6. Al terminar, revisa cualquier burbuja, perfora con una aguja y presiona nuevamente.

## Tratamiento de uniones grandes

Para paneles grandes, deja un margen de 5 cm en los bordes y realiza un corte preciso en el centro con cutter y regla para lograr un acabado limpio.

## Instalación en esquinas exteriores

1. Aplica imprimación en una tira de 5 cm desde la esquina para mejorar adhesión.
2. Coloca la lámina igual que en superficies planas, comenzando por la zona más amplia.
3. Tensa ligeramente la lámina en la esquina para evitar burbujas.
4. Usa calor con secador a 60-65 °C para moldear la lámina en curvas y asegurar un buen acabado.
5. Evita exceso de calor para prevenir deformaciones.
6. Presiona firmemente con la espátula y corta con cuidado donde sea necesario.

## Instalación en rincones interiores

1. Aplica imprimación en una tira de 5 cm a lo largo del rincón.
2. Mide y corta la lámina acorde a la forma del rincón.
3. Coloca primero la parte más grande, dejando la parte menor protegida con el film para evitar burbujas.
4. Usa calor si la temperatura ambiente es inferior a 20 °C.

## Instalación en columnas

1. Centra la lámina verticalmente, dejando unos 10 cm para ajuste.
2. Retira el film protector en los bordes de arriba hacia abajo con cuidado.
3. Aplica presión firme para evitar burbujas y usa el método de uniones para acabados perfectos.

